


PUNTE PER CERNIERE HM ATTACCO 10x60

DESCRIZIONE

Punte per CERNIERE HM con attacco D.10x60 da D.14 a D.60

INFORMAZIONI TECNICHE

PUNTE PER CERNIERE HM CON ATTACCO D.10x60



| COD. ARTICOLO | D | L | ATTACCO |
|---------------|----|----|---------|
| PC.B.10.RH | 14 | 90 | 10x60 |
| PC.B.11.RH | 15 | 90 | 10x60 |
| PC.B.12.RH | 16 | 90 | 10x60 |
| PC.B.13.RH | 17 | 90 | 10x60 |
| PC.B.14.RH | 18 | 90 | 10x60 |
| PC.B.15.RH | 19 | 90 | 10x60 |
| PC.B.16.RH | 20 | 90 | 10x60 |
| PC.B.17.RH | 21 | 90 | 10x60 |
| PC.B.18.RH | 22 | 90 | 10x60 |
| PC.B.19.RH | 23 | 90 | 10x60 |
| PC.B.20.RH | 24 | 90 | 10x60 |
| PC.B.21.RH | 25 | 90 | 10x60 |
| PC.B.22.RH | 26 | 90 | 10x60 |
| PC.B.23.RH | 27 | 90 | 10x60 |
| PC.B.24.RH | 28 | 90 | 10x60 |
| PC.B.25.RH | 29 | 90 | 10x60 |
| PC.B.26.RH | 30 | 90 | 10x60 |
| PC.B.27.RH | 31 | 90 | 10x60 |
| PC.B.28.RH | 32 | 90 | 10x60 |
| PC.B.29.RH | 33 | 90 | 10x60 |
| PC.B.30.RH | 34 | 90 | 10x60 |
| PC.B.31.RH | 35 | 90 | 10x60 |
| PC.B.32.RH | 38 | 90 | 10x60 |
| PC.B.33.RH | 40 | 90 | 10x60 |
| PC.B.34.RH | 45 | 90 | 10x50 |
| PC.B.35.RH | 48 | 90 | 10x50 |
| PC.B.36.RH | 50 | 90 | 10x50 |
| PC.B.37.RH | 55 | 90 | 10x50 |
| PC.B.38.RH | 58 | 90 | 10x50 |
| PC.B.39.RH | 60 | 90 | 10x50 |

